

安全上のご注意
人への危険、安全上の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

△ 危険 **取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性がある内容**
本機には、付属の充電用USBケーブルを使用して充電してください。
電池の漏れや、加熱、破裂、火災などの原因になります。
水にぬらない。
感電、破裂、発火の恐れがあります。
直射日光、高温多湿、炎天下の車内などで、使用・放置などはしない。
性能低下、破裂、電池の液漏れ、発熱の恐れがあります。
電池の液が漏れたときは、素手で触らないください。液が目に入ったときは、目をこすらず水道水などのきれいな水で洗った後、医師の診察を受けてください。液が身体や衣服にいたときは皮膚の炎症の原因にもなりますので水道水などのきれいな水で洗い流し、医師に相談ください。

△ 警告
異常があった場合は、USB電源ケーブルを抜く。内部に火や異物が入った。
煙か出たり、異常な音、においがある。
音量を下げる。
本体・USBケーブルなど破損。このまま使用すると感電、火災の原因になります。
分解・改造をしない。
感電、故障や火災の原因になります。

△ 強い衝撃を与えない。
感電・故障や火災の原因になります。

△ 警告
濡れた手で触らない。
感電・故障や火災の原因になります。

△ 本製品を病院内や医療機器の近くで使用しない。
電波が、心ペースメーカー、医療機器に影響を与える恐れがあります。

△ 自動ドア、火災報知器などの自動機器の近くでは使用しない。
電波が機器に影響を及ぼすことがあります。誤動作による事故・故障の原因になります。







△ 航空機内では使用しない。
電波が通常の安全に支障をおこし、事故の原因となります。

△ 乗り物の運転中は使用しないでください。
事故の原因になります。

△ 本機の音量は、外部の音が聞こえない程度大きさしない。大きな音量で長時間使用すると聴力が損なわれる場合があります。音量を下げる。音楽を聴かせる場合があります。安全を確保しながらご使用ください。

△ 注意
本機で触れる箇所の肌に不快感を感じたときは、使用を中心としてください。そのまま使用を続けた場合、炎症・かぶれ等の原因になります。

△ 注意
使用時に気分が悪くなったら、使用をやめ、本機を耳からはずしてください。
磁気の影響を受けやすい物に近づけない。
チャージングガードや定期券など正しく機能しなくなることがあります。



イヤホン操作

電源オン
収納ケースの蓋を開けると、自動で電源オンになります。

電源オフ
イヤホンを収納ケースに戻し蓋を閉じます。

再生／一時停止
音楽再生時、タッチセンサーを2回タッチすると再生／一時停止します。

曲送り／曲戻し
音楽再生中に右イヤホンのタッチセンサーを1.5秒間タッチすると曲送り、左イヤホンのタッチセンサーを1.5秒間タッチすると曲戻しができます。

着信応答／通話終了
着信時、タッチセンサーを2回タッチすると着信応答、再度2回タッチすると通話終了します。

ゲームモードの起動(低遅延モード)
待機中に右イヤホンを3回タッチするとゲームモードのオン/オフを切り替えます。

着信拒否
着信時、タッチセンサーを1.5秒間タッチします。

イヤホンの充電
イヤホンを収納ケースに戻し蓋を閉じます。

収納ケースの充電
収納ケースを付属のUSBケーブルを使い充電してください。
収納ケースの充電中は赤LEDが点灯し、フル充電になると青LEDが点灯します。

音声アシスタントの起動
待機中に左イヤホンのタッチセンサーを3回タッチするとSiri等の音声アシスタントが起動します。

ケースのバッテリー残量確認

- ケースボタンを押します。
- ケース蓋を開閉するとケースLEDが点灯します。
- 赤く青の2段階のLED点灯でケースのバッテリー残量をお知らせします。

製品仕様

商品名	QCY-T18
型式	BH21QT18B
Bluetoothバージョン	V5.2
対応プロファイル	HFP/HSP/A2DP/AVRCP
対応コーデック	aptX Adaptive/AAC/SBC
再生周波数	20Hz~20kHz
通信距離	10m
連続音楽再生時間	約7時間
充電時間	イヤホン約1.5時間/ケース約2時間
待受時間	約60時間
防水等級	IPX5
バッテリー容量(イヤホン)	3.7V 45mAh
バッテリー容量(収納ケース)	3.7V 380mAh
バッテリーの入力	5V ≈ 400mA
バッテリー種類	Li-ion

Bluetoothに関する注意

- 本機を使用する前に、このマニュアルをよくお読みいただき、大切に保管してください。
- 初めて使用する前に本機を完全に充電してからご使用ください。
- 本機を2週間以上使用しない場合は、定期的に充電してください。
- 収納ケースの充電には付属のUSBケーブルを用い、5V=1A規格の充電器を使用し充電を行って下さい。
- デバイス側のBluetooth設定で本機が見つからない場合、本機がペアリングモードになっているか確認してください。長期間ペアリング状態または接続されない場合、デバイス側のペアリング設定をやり直してください。本機側に問題がある場合は、本機を再起動してください。

使用上の注意

- 損傷や危険を避けるために、当製品を分解・改造しないでください。
- 当製品を極端な温度環境(0°C以下または45°C以上)で保管しないでください。
- 子供や動物の目の近くでの使用は避け下さい。
- 予期せぬ動作不良や感電の危険性を避けるため、当製品を雷雨時に使用しないでください。
- 当製品の清掃に、化学薬品や強力な洗剤を使用しないでください。
- 当製品は乾いた状態で保管ください。

廃棄する場合(リサイクルのお願い)

本製品には、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。本製品にはリチウムイオン電池が使用されているため一般的ごみとして廃棄することができます。ご使用の電池につきましては、最寄りのリサイクル協力店へお持ち込みください。リサイクル協力店がわからない場合は、一般社団法人JRCのホームページを参照ください。協力店の検索が可能です。ホームページ <https://www.jrc.com>

Bluetoothに関する注意

- この機器の使用によって発生した損害につきましては、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- この機器はすべてのBluetooth機器との接続動作を保証するものではありません。弊社では、お客様の接続機器に関する通信エラーや不具合についての一切の責任を負いかねます。ご了承お願いいたします。
- 本製品は、電波法技術基準に適合しておりますので、無線局の免許は不要です。ただし、以下の行為を行うと法律で罰せられることがあります。
 - 分解・改造すること

使用上の注意

- 通信距離は約10mです。間に障害物や近くに干渉器機がある場合や、人が間に入った場合周囲の環境などにより短くなります。上記の距離を保証するものではありません。

保証書

保証期間
保証期間はお買い上げ日より1年間です。
保証内容
保証期間内に正常な使用状態で故障が生じた場合は、無償修理となります。保証書や購入者が確認できる証明書(レシートなど)を本製品に添えて、お買い上げの販売店までご連絡ください。

商品名	QCY-T18
シリアルNo	
ご購入日	年 月 日
お名前	
お住所	〒
お客様	
電話番号	
販売店名・住所	
販売店	
電話番号	

以下の場合は保証期間内でも原則有償とさせていただきます。
1.お客様ご自身による改造や修理による生じた故障や損傷の場合。
2.水の浸入、落などお取扱いの不適意による生じた故障や損傷の場合。
3.天災地異、公害などの外的要因による生じた故障や損傷の場合。
4.操作性やお客様の好みにより不具合(によるもの)
5.対象商品を直接送付する場合の送料料金は、お客様のご負担となります。
お客様にご購入いただきました個人情報(保証登録)は、無料修理対応、その後の改善活動等のために利用させていただく場合がございますので了承ください。
製造先: 東莞市和美電子有限公司
販売元: MIRISE株式会社
住所: 广東省東莞市道滘鎮大嶺丫工業園地(暉華通り大嶺丫5番QCY生態園)
販売元: MIRISE株式会社
住所: 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-73-1-2 第2志村ビル
URL: <https://mirise-inc.jp/>
問合せ: info@mirise-inc.jp (24時間対応)

Bluetoothに関する注意

- この機器の使用によって発生した損害につきましては、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- この機器はすべてのBluetooth機器との接続動作を保証するものではありません。弊社では、お客様の接続機器に関する通信エラーや不具合についての一切の責任を負いかねます。ご了承お願いいたします。
- 本製品は、電波法技術基準に適合しておりますので、無線局の免許は不要です。ただし、以下の行為を行うと法律で罰せられることがあります。
 - 分解・改造すること

使用上の注意

- 通信距離は約10mです。間に障害物や近くに干渉器機がある場合や、人が間に入った場合周囲の環境などにより短くなります。上記の距離を保証するものではありません。

保証書

保証期間
保証期間はお買い上げ日より1年間です。
保証内容
保証期間内に正常な使用状態で故障が生じた場合は、無償修理となります。保証書や購入者が確認できる証明書(レシートなど)を本製品に添えて、お買い上げの販売店までご連絡ください。

商品名	QCY-T18
シリアルNo	
ご購入日	年 月 日
お名前	
お住所	〒
お客様	
電話番号	
販売店名・住所	
販売店	
電話番号	

以下の場合は保証期間内でも原則有償とさせていただきます。
1.お客様ご自身による改造や修理による生じた故障や損傷の場合。
2.水の浸入、落などお取扱いの不適意による生じた故障や損傷の場合。
3.天災地異、公害などの外的要因による生じた故障や損傷の場合。
4.操作性やお客様の好みにより不具合(によるもの)
5.対象商品を直接送付する場合の送料料金は、お客様のご負担となります。
お客様にご購入いただきました個人情報(保証登録)は、無料修理対応、その後の改善活動等のために利用させていただく場合がございますので了承ください。
製造先: 東莞市和美電子有限公司
販売元: MIRISE株式会社
住所: 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-73-1-2 第2志村ビル
URL: <https://mirise-inc.jp/>
問合せ: info@mirise-inc.jp (24時間対応)

保証書

保証期間
保証期間はお買い上げ日より1年間です。
保証内容
保証期間内に正常な使用状態で故障が生じた場合は、無償修理となります。保証書や購入者が確認できる証明書(レシートなど)を本製品に添えて、お買い上げの販売店までご連絡ください。

商品名	QCY-T18
シリアルNo	
ご購入日	年 月 日
お名前	
お住所	〒
お客様	
電話番号	
販売店名・住所	
販売店	
電話番号	

以下の場合は保証期間内でも原則有償とさせていただきます。
1.お客様ご自身による改造や修理による生じた故障や損傷の場合。
2.水の浸入、落などお取扱いの不適意による生じた故障や損傷の場合。
3.天災地異、公害などの外的要因による生じた故障や損傷の場合。
4.操作性やお客様の好みにより不具合(によるもの)
5.対象商品を直接送付する場合の送料料金は、お客様のご負担となります。
お客様にご購入いただきました個人情報(保証登録)は、無料修理対応、その後の改善活動等のために利用させていただく場合がございますので了承ください。
製造先: 東莞市和美電子有限公司
販売元: MIRISE株式会社
住所: 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-73-1-2 第2志村ビル
URL: <https://mirise-inc.jp/>
問合せ: info@mirise-inc.jp (24時間対応)

保証書

保証期間
保証期間はお買い上げ日より1年間です。
保証内容
保証期間内に正常な使用状態で故障が生じた場合は、無償修理となります。保証書や購入者が確認できる証明書(レシートなど)を本製品に添えて、お買い上げの販売店までご連絡ください。

商品名	QCY-T18
シリアルNo	
ご購入日	年 月 日
お名前	
お住所	〒
お客様	
電話番号	
販売店名・住所	
販売店	
電話番号	

以下の場合は保証期間内でも原則有償とさせていただきます。
1.お客様ご自身による改造や修理による生じた故障や損傷の場合。
2.水の浸入、落などお取扱いの不適意による生じた故障や損傷の場合。
3.天災地異、公害などの外的要因による生じた故障や損傷の場合。
4.操作性やお客様の好みにより不具合(によるもの)
5.対象商品を直接送付する場合の送料料金は、お客様のご負担となります。
お客様にご購入いただきました個人情報(保証登録)は、無料修理対応、その後の改善活動等のために利用させていただく場合がございますので了承ください。
製造先: 東莞市和美電子有限公司
販売元: MIRISE株式会社
住所: 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-73-1-2 第2志村ビル
URL: <https://mirise-inc.jp/>
問合せ: info@mirise-inc.jp (24時間対応)